



ブレーキパッドが摩耗している状態でブレーキをかけると、40のスイッチが押され、60の警告装置に信号が送られる仕組みとなっている。

FIG. 5