
10
1
S
32
H
OD
MF
12
RW
ST
PS
M1
FW
S3
P
S4
FF
RS
FS
C
M2
P
CN
DT
G

FIG. 1


12
10
14
HEIGHT ADJUSTABLE SEATPOST
16
ELECTRIC CONTROLLER
ELECTRIC ACTUATOR
MEMORY
14B
14A
CPU
COMMUNICATION DEVICE
30
DRIVER
14D
14C
32
USER INPUT
LATERAL INCLINATION SENSOR
VERTICAL ACCELERATION SENSOR
SPEED SENSOR
CRANK SENSOR
UI
S1
S2
S3
S4
UI：入力装置
S1：横方向傾斜センサー
S2：垂直加速センサー
S3：速度センサー
S4：クランク位置センサー
ドロッパーシートポストと制御装置は一体化しており、各種センサーからの信号を有線または無線で受信してシートポストを上下させる。

FIG. 2